

Gestão de Centros Estocadores de Combustível

Controle de depósitos de combustíveis a partir de centros estocadores e saldo de combustível integrado ao estoque da empresa. Controle o abastecimento de veículos integrado ao módulo de estoque.

MÓDULO

Gestão de Manutenção

CONFIGURAÇÃO DE CENTRO ESTOCADOR

O controle de saldo de combustível é realizado via ferramenta de estoque do Sismet, portanto, para gerar saldo de combustível para registrar o abastecimento de veículos, siga os passos abaixo

1. Clique no "Menu Configurações"
2. Acesse o submenu "Classes/Categorias"
3. Clique em "Adicionar";
4. Preencha o nome desejado para o Centro Estocador;
5. Selecione no campo "Tipo" a opção "Centro Estocador / Depósito"
6. Selecione a Filial desejada;
7. Clique em "Salvar".

A imagem mostra a interface do sistema Sismet. No topo, há uma barra de navegação com o nome 'SISMETRO' e menus para 'SS', 'CADASTRO', 'CQ', 'ADM' e 'SAR'. Um menu lateral à esquerda contém opções como 'PERFIL DE SEGURANÇA', 'GESTOR DE GARANTIA', 'BIBLIOTECA DE RESPOSTAS', 'EMPRESA', 'FILIAL', 'CENTRO DE CUSTO', 'CLASSE/CATEGORIAS' (destacado com um retângulo vermelho), 'DIAGNOSTICO ITENS', 'GESTOR DE MEDIDAS', 'PARAMETROS DA SS', 'TIPOS DE TECNOLOGIA' e 'SUB TIPO DE TECNOLOGIA'. 'IMPORTAÇÃO' também está visível. O painel principal exibe a aba 'CONFIGURAÇÕES CLASSES/CATEGORIAS LISTAGEM' com uma tabela de dados e um botão 'ADICIONAR' destacado com um retângulo vermelho. À direita, há um formulário de criação de novo registro, com a aba 'CONFIGURAÇÕES CLASSES/CATEGORIAS INCLUIR'. O formulário contém campos para 'Código', 'ID do ERP', 'ID Filial ERP', 'Nome' (preenchido com 'RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL'), 'Tipo' (menu suspenso com 'CENTRO ESTOCADOR (DEPÓSITO)'), 'Filial:' (menu suspenso com 'Selecione a filial'), 'PAI' (menu suspenso) e 'Observação'. Botões 'VOLTAR' e 'SALVAR' (destacado com um retângulo vermelho) estão no canto superior direito do formulário.

LIBERANDO CENTRO ESTOCADOR PARA USUÁRIO

Para que os usuários do Sismetrom possam visualizar e interagir com o Centro Estocador, é necessário que cada usuário possua a liberação de acesso configurada em seu cadastro, para realizar essa configuração, siga os passos abaixo:

1. Clique no "Menu Cadastro";
2. Acesse o submenu "Usuários";
3. Clique em "Listagem";
4. Localize o usuário a qual será aplicado a permissão;
5. Clique sobre o nome do usuário para editar;
6. No final da página, localize a aba "Centro Estocador";
7. Localize e selecione o "Centro Estocador";
8. Clique em "Incluir".

The image contains two screenshots from the Sismetrom system. The left screenshot shows the main menu with 'CADASTRO' expanded, and 'USUÁRIOS' and 'LISTAGEM' highlighted with a red box. The right screenshot shows the 'CADASTRO USUÁRIO' form with the 'CENTRO ESTOCADOR' tab selected and the 'INCLUIR' button highlighted with a red box. Below the form, a table shows the configuration for the 'CENTRO ESTOCADOR' tab.

FILIAL	SOLICITANTES LIBERADOS MANUALMENTE	CATEGORIAS	OCUPAÇÃO/FUNÇÃO	CENTRO ESTOCADOR	SEGURANÇA	
				INCLUIR CENTRO ESTOCADOR	TORNAR PADRAO	INCLUIR
ID	Nome	Padrão	Ação			
2381	RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL	✓	✗			

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/a63f88bb53394fd88685ce7369e74f73?sid=12788866-6acd-42dd-adaa-0c55ffee1cba>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não visualizo o Menu Configurações e Classes / Categorias	Direito necessário. Solicite ao administrador da unidade a inclusão para seu usuário.	365 e 303

Revisão #10

Criado 13 November 2024 17:26:16 por Lucas Monteiro

Atualizado 26 December 2024 01:53:38 por GABRIEL BORGES PETERS