Vincular controle ao Plano de Serviço

Os controles são utilizados como gatilhos para disparo de planos de serviços, ou seja, é possível configurar que um plano seja executado a cada "X" horas de trabalho do equipamento ou "Y" unidades produzidas. O controle "corre" em paralelo à periodicidade de execução do plano, sendo disparado pelo gatilho que for atingido primeiro.

MÓDULO


Gestão de Manutenção.

VINCULAR CONTROLE AO PLANO DE SERVIÇO


Para que o controle execute a abertura de SS é necessário que esteja vinculado a um Plano de Serviço. Não é possível incluir controles aos patrimônios sem que estejam vinculados a um Plano de Serviço. Caso haja dúvida sobre como criar e vincular Planos de Serviços aos patrimônios, clique aqui.

Para vincular o controle ao Plano de Serviço, siga os passos:


1. Localize o patrimônio via Àrvore de Patrimônios ou na Listagem de Patrimônios;




2. Após abrir o cadastro, localize a aba "Planos vinculados" ao final da página;



3. No campo "Incluir plano de serviço" e "controle", digite o nome o ID corresponde ao plano e controle a serem vinculados ao patrimônio conforme exemplo abaixo:



4. Após clicar em "incluir", a tela exibirá o controle vinculado ao plano de serviço:



CONFIGURANDO START DO CONTROLE

Para que o controle realize a abertura de uma SS é necessário apontar algumas informações após sua inclusão ao plano.

- 1. No campo "Executar com" aponte o valor em que o controle necessita abrir a SS;
- 2. No campo "Total última execução" aponte o total da última execução da leitura realizada no patrimônio;

Exemplo:

Executar com:

- Quantas horas de trabalho o patrimônio precisa atingir para que a SS seja executada?
- Quantos quilômetros o patrimônio precisa contabilizar para que a SS seja executada?

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Ao pausar o plano o controle pausa também?	Não. O controle realiza leituras específicas, portanto, o plano de manutenção pode ser pausada, mas o controle continuará a contabilizar leituras e abrir SS de acordo com sua configuração.	-

Revisão #3 Criado 19 December 2022 17:40:04 por GABRIEL BORGES PETERS Atualizado 31 January 2023 18:40:43 por GABRIEL BORGES PETERS