

# Registro de Leitura de Abastecimento

Realize leituras de abastecimento dos controles de consumo de combustível para os patrimônio com consumo configurado.

## REGISTRO DE LEITURA DE ABASTECIMENTO WEB

Para realizar o registro de leituras de abastecimento siga o caminho abaixo:

1. Clique no "Menu CQ";
2. Acesse o submenu "Controles";
3. Clique na opção "Abastecimento";
4. Selecione o Centro Estocador que fornecerá o combustível;
5. Realize a identificação do patrimônio consumidor, via ID SISMETRO ou TAG de identificação;
6. Informe o total atual do Horímetro o Quilometragem do patrimônio;
7. Informe a quantidade de combustível em Litros;
8. Se necessário preencha o campo "Observações";
9. Clique em "Salvar".

The screenshot displays the SISMETRO web application interface. On the left, a navigation menu is open, showing the 'CQ' (Consumo Quilométrico) section with a red box highlighting the 'CONTROLES' submenu. Within 'CONTROLES', the 'ABASTECIMENTO' option is also highlighted with a red box. The main content area on the right is titled 'CQ ABASTECIMENTO' and contains a form titled 'TANQUE DE ABASTECIMENTO'. The form has four rows of input fields: 'Identificação do patrimônio' with a dropdown menu showing 'Etiqueta SISMETRO OU TA'; 'Horímetro/Quilometragem' with a dropdown menu showing 'Hora/KM'; 'Quantidade' with a text input field showing 'Qtde 000.000'; and 'Data/Hora Leitura' with a date and time picker showing '00/00/0000 00:00'. Below these fields is a text area for 'OBSERVAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, ETC' and a blue 'SALVAR' button at the bottom.

## PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/0a66d05a0b8f4668bc0884f2e9cafa06?sid=81abf114-3b3a-4d56-b21a-df43a586dcf4>

## **REGISTRO DE LEITURA DE ABASTECIMENTO APLICATIVO**

Para realizar o registro de leituras de abastecimento siga o caminho abaixo:

1. Clique no "Menu CQ";
2. Acesse o submenu "Controles";
3. Clique na opção "Abastecimento";
4. Selecione o Centro Estocador que fornecerá o combustível;
5. Realize a identificação do patrimônio consumidor, via ID SISMETRO ou TAG de identificação;
6. Informe o total atual do Horímetro e a Quilometragem do patrimônio;
7. Informe a quantidade de combustível em Litros;
8. Se necessário preencha o campo "Observações";
9. Clique em "Salvar".

## Abastecimento

TANQUE

Selecione um Tanque

Identificação do patrimônio

TAG ou ID Sismetro

Horímetro/Quilometragem

Hora/Km

Quantidade

Qtde 000.000

Data/Hora Leitura

23/12/2024 09:50

Observação

Observação, autorização, etc...

SALVAR



## PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/eb22a47e872d48159b7cbadd8f8eefdf?sid=eb644dde-9d8f-46b7-adea-8810392b3422>

## DÚVIDAS

| Dúvida  | Solução   | Direito |
|---|---|---------|
| Não visualizo a opção de 'Abastecimento' dentro do menu CQ    | Direito necessário. Solicite ao administrador da unidade a inclusão para seu usuário. | 673     |
| Não consigo realizar abastecimento com data e hora retroativa | Direito necessário. Solicite ao administrador da unidade a inclusão para seu usuário. | 674     |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Usuário recebe mensagem "Nenhum Centro Estocador/Almoxarifado liberado para seu usuário!" ao tentar efetuar abastecimento. | Não existe saldo de combustível informado para o Centro Estocador, ou, usuário sem centro estocador liberado. Revise as configurações prévias orientadas nessa documentação. | - |
| Como realizar a transferência de produto entre Centros Estocadores   | Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!  | - |

Revisão #9  
Criado 23 December 2024 01:26:20 por GABRIEL BORGES PETERS  
Atualizado 25 December 2024 14:49:06 por GABRIEL BORGES PETERS