

Ativar medida

Para melhor categorização de medidas, o SISMETRO oferece diversas grandezas previamente cadastradas, bastando somente a ativação do tipo de medida que melhor atenderá a demanda da unidade.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.


CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Gestor de Medidas

ATIVAÇÃO

A ativação de medidas é nativa para usuários do perfil Administrador. Para ativar um tipo de medida basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Incluir Medida" no canto superior direito da tela;
3. Digite na caixa de busca para localizar a medida que deseja:



A imagem mostra uma interface de usuário com um cabeçalho "INCLUIR MEDIDA" em azul. Abaixo dele, há uma barra de busca com o texto "Ex: KILOGRAMA" e um ícone de lupa. À direita da barra de busca, há um botão azul com o texto "Incluir".

Após incluir a medida, é necessário liberar para qual módulo ela estará disponível nos campos patrimônio, SS, produtos, controle e/ou calibração:

| Grandeza | Unidade | Nome | ID ERP | Patrimônio | SS | Produto | Controle | Calibração |
|------------------|---------|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TEMPO | h | HORA | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VOLUME | L | LITRO | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMPRIMENTO | m | METRO | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMPRIMENTO | mm | MILIMETRO | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| QUILOGRAMA FORÇA | kgf | QUILOGRAMA FORÇA | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CAPACIDADE | UN/h | UNIDADES POR HORA | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Exemplo tela de medidas inclusas na unidade

DÚVIDAS

| Dúvida | Solução | Direito |
|---|---|--------------------------|
| Não visualizo o módulo "gestor de medidas". | Usuário sem direitos. Solicite ao administrador da unidade a inclusão dos direitos necessários. | 261 264 262 259 |
| Não localizo uma medida no gestor. | Sendo necessária a adição de novas medidas, por favor, abra um chamado na unidade. Aqui está um passo a passo de como abrir um chamado caso haja dúvida: https://doc.sismetro.com/books/menu-meu-perfil/page/chamados-de-suporte | - |